GUIA DE PROCEDIMIENTO DEL TONOMETRO APLANATICO

DESCRIPCIÓN
Es una de las formas de tomar la presión intraocular (PIO) del paciente.

PERSONA RESPONSABLE
Médico oftalmólogo

INDICACIONES
Pacientes que requieran toma de la PIO.
Se exceptúa a pacientes poco colaboradores o infantes.

EQUIPO
- Lámpara de hendidura con filtro azul (luz de cobalto).
- Tonómetro de aplanación,
- Proparacaína al 0.5%.
- Tiras de fluoresceína.

PROCEDIMIENTO
1) Se instala el tonómetro aplanático en la lámpara de hendidura.
2) Se coloca 1 gota de proparacaína en la tira de fluoresceína y ésta se coloca en el ojo a examinar.
3) Se acomoda al paciente en la lámpara de hendidura y se coloca el filtro azul.
4) Se hace la toma de la PIO con el tonómetro de aplanación, para esto pediremos al paciente que abra bien sus ojos y que fije la mirada en un punto fijo, mientras el oftalmólogo toma la PIO.
5) Se retira al paciente de la lámpara de hendidura y se le limpia el ojo con un torunda de algodón.
6) Se registra la PIO hallada en la historia clínica.